Begriff:	Andere Bezeichnungen:	Bedeutung:
Abgaren (Ficht)	Abkühlen des Meilers (vB), Abputzen (Sau), Fegen (Harz)	Kühlen des durchgekohlten Meilers (Verdichten, Fegen und Wässern der Meilerdecke, Ruhen des Meilers)
Abkühlen des Meilers (vB)	Abgaren (Ficht), Abputzen (Sau), Fegen (Harz)	Kühlen des durchgekohlten Meilers (Verdichten, Fegen und Wässern der Meilerdecke, Ruhen des Meilers)
Abputzen (Sau)	Abgaren (Ficht), Abkühlen des Meilers (vB), Fegen (Harz)	Kühlen des durchgekohlten Meilers (Verdichten, Fegen und Wässern der Meilerdecke, Ruhen des Meilers)
Abschinden (vB)		Herrichten der Meilerstelle
Allotherme Prozessführung		Verkohlung/Verschwelung von Holz mit einer separaten Brennkammer
Anbrennen (Erz)	(Ent-)Anzünden, Anstecken (Sauer), Zünden, Entfachen, Anfachen (Thür)	Anzünden des Meilers
Anfachen (Thür)	Anbrennen, (Ent-)Anzünden, Anstecken (Sauer), Zünden, Entfachen	Anzünden des Meilers
Anlauf (vB)		Mittige, leicht kegelförmige Erhebung der Meilerstelle zum Quandel hin
Anräumen	Feuerarbeit, Regieren, Luftstechen (Erz)	Lenkung der Verkohlung des Meilers durch Zug-/ Rumenlöcher…
Anstecken (Sauer)	(Ent-)Anzünden, Zünden, Entfachen, Anfachen (Thür), Anbrennen (Erz)	Anzünden des Meilers
Ansteller (CH)	Rüstung (Fussrüstung, Hochrüstung), Rüsthölzer, Stempen (Bay), Aufsteller (CH)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern

Anzünden des Meilers	Zünden, Entzünden, Anstecken (Sau), Entfachen, Anfachen (Thür) Anbrennen (Erz)	Anzünden des Meilers
Ars carbonaria	Kohlenbrennen (Krü), Kohlenschwelen (Krü), Köhlern, Verkohlen, Niederkohlen (Krü), Kokeln (Saar)	Einen Meiler kohlen, zu Kohlen niederbrennen
Astholz	Knüppelholz (Sau), Stockholz	Ungespaltenes Holz des Meilers
Aufbeigen (Bay)		Stapeln des gespaltenen Holzes
Aufbrechen	Kohlenlangen (Ficht), Stören (Erz), Ausladen (Krü), Ausstossen, Ausputzen (Oe), Auslangen (Pi), Kohleziehen, Ernten, Aufreissen (Ficht), Spleissen	Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Aufreissen (Ficht)	Kohlenlangen (Ficht), Stören (Erz), Ausladen (Krü), Aufbrechen, Ausstossen, Ausputzen (Oe), Auslangen (Pi), Kohleziehen, Ernten, Spleissen	Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Aufschlichten (Bay)	Stellen des Meilers, Aufsetzen, Richten, Holzarbeit	Errichten/Aufstellen/Bauen des Meilers
Aufsetzen (des Meilers)	Stellen des Meilers, Richten, Holzarbeit, Aufschlichten (Bay)	Errichten/Aufstellen/Bauen des Meilers
Aufsteller (CH)	Rüstung (Fussrüstung, Hochrüstung), Rüsthölzer, Stempen (Bay), Ansteller (CH)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
(Auf-)Stossen (Erz)	Blasen, Schlagen, Werfen, Schütteln, Schütten	Gasexplosionen im Meiler (zu viel Luftzufuhr und zu wenig Luftabfuhr)

Ausladen (Krü)	Kohlenlangen (Ficht), Stören (Erz), Aufreissen (Ficht), Aufbrechen, Ausstossen, Ausputzen (Oe), Auslangen (Pi), Kohleziehen, Ernten, Spleissen	Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Auslegen (Oe)	Ausschmahlen (Krü), Ausstümpeln (Krü), Schlichten	Füllen von Zwischenräumen beim Aufsetzen des Meilers
Ausputzen (Oe)	Kohlenlangen (Ficht), Stören (Erz), Aufreissen (Ficht), Aufbrechen, Ausladen (Krü), Auslangen (Pi), Ausstossen, Kohleziehen, Ernten, Spleissen	Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Ausschmahlen (Krü)	Auslegen (Oe), Ausstümpeln (Krü), Schlichten	Füllen von Zwischenräumen beim Aufsetzen des Meilers
Ausstossen (Krü)	Kohlenlangen (Ficht), Stören (Erz), Aufreissen (Ficht), Aufbrechen, Ausladen (Krü), Ausputzen (Oe), Auslangen (Pi), Kohlenziehen, Ernten, Spleissen	Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Ausstümpeln (Krü)	Schlichten, Ausschmahlen (Krü), Auslegen (Oe)	Füllen von Zwischenräumen beim Aufsetzen des Meilers
Autotherme Prozessführung		Verkohlung/Verschwelung von Holz durch direkte Befeuerung (im Erdmeiler die Regel), nicht mit einer separaten Feuerkammer
Bäckerkohlen (Krü)	Löschkohlen (Krü)	Bei offenem Feuer entstehende Kohlen minderer Qualität
Bax (Bay)		Fichtenzweige für das Rauhdach
Blasen	Schlagen, Werfen, Schütteln, Schütten, (Auf-)Stossen (Erz)	Gasexplosionen im Meiler (zu viel Luftzufuhr und zu wenig Luftabfuhr)
Blaue Kohlen (Ze)		Besonders gut gebrannte Kohlen

Blind kohlen (Krü)		Verkohlung mit verschlossenen Zug-/ Rumenlöchern, z.B. bei starkem Wind
Bock (Pi)	Meiler, Kohl, Richtmeiler, Erdmeiler, stehender Erdmeiler	Stehender Erdmeiler
Bodenlüftung	Fussloch	Belüftungsloch am Meilerfuss
Bodenrost	Brücke, Meilerbrücke	Holzrost als Unterlage für den Meilerbau (alpenländisch)
Bodenstoß (Oe)	Erste Etage, erster Stoß, erstes Gesetz, erstes Geschoss, erstes Stockwerk, unterste Schicht, Fussscheite (Pi), erster Satz (CH)	Unterste Lage der Hölzer im Erdmeiler
Brände	Raucher (Erz), Stumpen, Füchse (Harz), Rotkohle (Oe), Märtler (Pi), Brandle (Erz)	Unvollständig gekohlte Hölzer
Brandle (Erz)	Brände, Raucher (Erz), Stumpen, Füchse (Harz), Rotkohle (Oe), Märtler (Pi)	Unvollständig gekohlte Hölzer
Brandschurf (vB)		Bodenkruste einer häufig benutzten Meilerstelle
Braschen (Oe)	Schmiedekohlen, Grösekohle, Schmiedepraschen (Oe), Quandelkohlen, Splitt (Erz)	Kleine Kohlestücke
Bratte	Meilerstätte, Kohlplatte, Kohlstätte, Länd (Oe), Kohlplatz, Kohlungsplatz, Platte (Saar)	Kreisrunde, ebene Stelle, auf der der Meiler errichtet wird
Bruch		Öffnen der Abdeckung zum Ernten der ausgekühlten Kohlen
Brücke	Bodenrost, Meilerbrücke	Holzrost als Unterlage für den Meilerbau (alpenländisch)

Deckerde (Ficht)	Stübbe (Harz), Löschi (CH), Krösekohle (Erz), Gestübe (Krü), Lösche, Lösch (Oe), Meilererde	Erd/Kohlegriesmischung zum Abdecken des Meilers (Erddach)
Durcheimern (Pi)		Einsinken der Bedeckung wegen zu starker Flammen im Inneren des Meilers
Einlegen des Holzes (Oe)		Schichten der Hölzer in liegenden Meilern
Eisenstange (Saar)	Stachel, Schürbaum (Pi), Spiess, Rumeneisen, Köhlerspiess, Rumenstab, Rumenstange, Raumpfahl (Pi), Köhlerlanze (Bay)	Stange/Stock zum Stechen der Rumenlöcher und Prüfen des Verkohlungsstandes
Entfachen	Anfachen (Thür), Zünden, (Ent-) Anzünden, Anstecken (Sau), Anbrennen (Erz)	Anzünden des Meilers
Entzünden	(Ent-) Anfachen (Thür), Zünden, Anzünden, Anstecken (Sau), Anbrennen (Erz)	Anzünden des Meilers
Erdmeiler	Meiler, Bock (Pi), Kohl, Richtmeiler (Krü), stehender Erdmeiler	Stehender Erdmeiler
Erddach	Löschimantel (CH), Wasemstücke (Saar), Grassoden, Frasen (Sau), Plaggen	Äussere Hülle/Bedeckung des Meilers mit einer Erd/ Kohlegriesmischung
Ernten	Kohlenlangen (Ficht), Stören (Erz), Aufreissen (Ficht), Aufbrechen, Ausladen (Krü), Ausstossen (Krü), Ausputzen (Oe), Auslangen (Pi), Spleissen, Kohleziehen	Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Erste Etage	erster Stoß, erstes Gesetz, erstes Geschoss, erstes Stockwerk, Erster Satz (CH), unterste Schicht, Fussscheite (Pi), Bodenstoß (Oe)	Unterste Lage der Hölzer im Meiler

Erster Satz (CH)	Erste Etage, erster Stoß, erstes Gesetz, erstes Geschoss, erstes Stockwerk, unterste Schicht, Fussscheite (Pi), Bodenstoß (Oe)	Unterste Lage der Hölzer im Meiler
Erster Stoß	Erste Etage, erstes Gesetz, erstes Geschoss, erstes Stockwerk, erster Satz (CH), unterste Schicht, Fussscheite (Pi), Bodenstoß (Oe)	Unterste Lage der Hölzer im Meiler
Erstes Geschoss	Erste Etage, erster Stoß, erstes Gesetz, erstes Stockwerk, erster Satz (CH), unterste Schicht, Fussscheite (Pi), Bodenstoß (Oe)	Unterste Lage der Hölzer im Meiler
Erstes Gesetz	Erste Etage, erster Stoß, erstes Geschoss, erstes Stockwerk, erster Satz (CH), unterste Schicht, Fussscheite (Pi), Bodenstoß (Oe)	Unterste Lage der Hölzer im Meiler
Erstes Stockwerk	Erste Etage, erster Stoß, erstes Gesetz, erstes Geschoss, erster Satz (CH), unterste Schicht, Fussscheite (Pi), Bodenstoß (Oe)	Unterste Lage der Hölzer im Meiler
Etage	Geschoss, Stoß, Stockwerk, Schicht, Gesetz, Satz (CH)	Holzlagen des stehenden Erdmeilers (Unter, Mittel, Ober)
Fegen des Meilers (Harz)	Abputzen (Sau), Abgaren (Ficht), Abkühlen (vB)	Kühlen des durchgekohlten Meilers (Verdichten, Fegen und Wässern der Meilerdecke, Ruhen des Meilers)
Feuerarbeit	Regieren (des schwelenden Feuers), Luftstechen (Erz), Anräumen	Führung der Verkohlung des Meilers durch Zug-/ Rumenlöcher
Feuerhaus (Oe)		Öffnung in der Abdeckung an der flachen Fuss-Seite des Langmeilers zum Anzünden

Förster	Grüner Meiler	Meiler mit fertigem fichtengrünen Rauhdach
Flöten	Rauchlöcher, Raumlöcher (Sp), Pfeifen, Register (vB), Rumen (Krü), Zuglöcher (Erz)	Zuglöcher zu Be- und Entlüftung in der Abdeckung des Meilers, die im Laufe der Verschwelung in die Abdeckung gestochen werden
Frasen (Sau)	Grassoden, Plaggen, Wasemstücke (Saar), Löschimantel (CH), Erddach	Äussere Hülle/Bedeckung des Meilers mit einer Erd/ Kohlegriesmischung hier: ausgestochene Stücke der oberen (Gras)Wiesenschicht
Fuchs (Sau)		Kleiner Meiler aus Ästen, der Glut zum Anzünden eines grossen Meilers lieferte
Füchse (Harz)	Brände, Raucher (Erz), Stumpen, Rotkohle (Oe), Märtler (Pi), Brandle (Erz)	Unvollständig gekohlte Hölzer
Füllen (vB)	Füllhölzer	Nachfüllen von Löchern in der Abdeckung des kohlenden Meilers mit Füllhölzern/kleinen Kohlestücken
Füllholz (Erz)	Kopffülle (vB)	Abschliessendes Füllen und Bedecken des bis zur Kuppe durchgekohlten Quandelschachtes
Füllhölzer	Füllen (vB)	Hölzer (auch kleine Köhlenstücke) zum Nachfüllen von Löchern in der Abdeckung des kohlenden Meilers
Füllihus (CH)	Kamin (Sau), Quandel, Quandelschacht	Schornsteinartiger Schacht in der Mitte des Meilers zum Anzünden und Nachfüllen in der Schweizer Variante!
Füllistange (CH)	Füllstange	Stange zum Stopfen der Füllhölzer im Quandel
Füllstange	Füllistange (CH)	Stange zum Stopfen der Füllhölzer im Quandel
Fussloch	Zugloch, Bodenlüftung	Belüftungsloch am Meilerfuss

Fussrüstung	Untere Aufsteller (CH), Unterrüstung, (Rüstung, Rüsthölzer), Stempen (Bay), Untere Ansteller (CH)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer nah am Meilerfuss, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Fussscheite (Pi)	Erste Etage, erster Stoß, erstes Gesetz, erstes Geschoss, erstes Stockwerk, unterste Schicht, Bodenstoß (Oe), erster Satz (CH)	Unterste Lage der Hölzer im Meiler
Geköhl (Krü)	Kohlrevier, Kohlhau (Thü), Kohlen-Gehau (Ze), Kohlhai (Harz)	Zur Verkohlung bestimmter Waldbereich
Gerbkohlen (Pi)	Stückkohlen (Pi), Lesekohlen (Krü), Lösekohlen (Thü/Erz), Staufkohlen (Krü/vB)	Grosse Kohlestücke
Geschoss	Etage, Stoß, Stockwerk, Schicht, Gesetz, Satz (CH)	Holzlage des stehenden Erdmeilers (Unter, Mittel, Ober)
Gesetz	Geschoss, Etage, Stoß, Stockwerk, Schicht, Satz (CH)	Holzlage des stehenden Erdmeilers (Unter, Mittel, Ober)
Gestübe (Krü)	Stübbe (Harz), Löschi (CH), Krösekohle (Erz), Lösche, Lösch (Oe), Meilererde, Deckerde (Ficht)	Erd/Kohlegriesmischung zum Abdecken des Meilers (Erddach)
Glättbrett	Köhlerkrücke (Erz), Klopfstange (Pi), Klappholz (Ze)	Brett an einem langen Stiel zum Glätten und Verdichten der Abdeckung
Gleg (Bay)		Stapel von gespaltenem Kohlholz
Grassoden	Frasen (Sau), Plaggen, Wasemstücke (Saar), Löschimantel (CH), Erddach	Äussere Hülle/Bedeckung des Meilers mit einer Erd/ Kohlegriesmischung hier: ausgestochene Stücke der oberen (Gras)Wiesenschicht
Grepe (Sau)	Kohlgabel	Grobe Gabel zum Kohleziehen und Aufbringen des Rauhdaches
Grind (CH)	Kuppe, Hut, Haube (Krü), Kopf, Kopfholz (Pi)	Oben abschliessende Holzlage des Erdmeilers

Grösekohle	Schmiedekohlen, Braschen (Oe) Schmiedepraschen (Oe), Quandelkohlen, Splitt (Erz)	Kleine Kohlestücke
Grubenmeiler	Kohlgrube	Frühe Art der Verkohlung in Gruben
Grubenkohlen (Pi)		Kohlen aus Grubenmeiler
Grüner Meiler	Förster	Meiler mit fertigem fichtengrünen Rauhdach
Haijunge (Harz)	Hulpe (Harz)	Köhlergehilfe
Harke	Kohlen-Krail (Ze), Kohlrechen	Holzrechen/Harke zum Ausziehen der Kohlen
Haube (Krü)	Kuppe, Hut, Kopf, Kopfholz (Pi), Grind (CH)	Oben abschliessende Holzlage des Erdmeilers
Hecke (Ficht)	Rauhdach, Lätschdecke (Erz)	Abdeckung des Meilers aus Reisig, Laub, Stroh, Heu, Fichtenzweigen, Moos oder Heidekraut, um das Holz vor Einsickern der Erde des Erddaches zu schützen
Hillebille Harz)		Mit einem Ast geschlagenes Buchenbrett für Lautsignale zur Verständigung, Alarm
Hochrüstung	Obere Aufsteller (CH), Oberrüstung, (Rüstung, Rüsthölzer), Stempen (Bay), Obere Ansteller (CH)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer etwa in halber Höhe des Meilers oder höher, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Holzarbeit	Stellen des Meilers, Aufsetzen, Richten, Aufschlichten (Bay)	Errichten/Aufstellen/Bauen des Meilers
Holzfertig		Aufgeschichteter Meiler, der noch nicht mit Rauhdach und Erddach bedeckt ist
Hulpe (Harz)	Haijunge (Harz)	Köhlergehilfe
Hut	Kuppe, Kopf, Haube (Krü), Kopfholz (Pi), Grind (CH)	Oben abschliessende Holzlage des Erdmeilers
Italienischer Meiler (vB)		Spezielle Bauweise/Variante des stehenden Erdmeilers in alpenländischen Regionen

Kamin (Sau)	Quandelschacht, Quandel, Füllihus (CH)	Schornsteinartiger Schacht in der Mitte des Meilers zum Anzünden und Nachfüllen
Klappholz (Ze)	Klopfstange (Pi), Glättbrett, Köhlerkrücke (Erz)	Brett an einem langen Stiel zum Glätten und Verdichten der Abdeckung
Klopfstange (Pi)	Klappholz (Ze), Glättbrett, Köhlerkrücke (Erz)	Brett an einem langen Stiel zum Glätten und Verdichten der Abdeckung
Klöpper (Sau)	Traugott (Erz), Rasenklopfer, Wahrhammer (Krü),	Grosser Holzschlägel zum Verdichten (Verwahren) des Meilers
Knippdach (Krü)		Äussere Holzschicht des Meilers (unter dem Rauhdach) aus schmalen Hölzern
Knüppelholz (Sau)	Astholz, Stockholz	Ungespaltenes Holz des Meilers
Köhlergeläut		verkohlte Äste unterschiedlicher Länge, die (an Fäden aufgehängt) beim Anschlagen Känge erzeugen
Köhlerglaube (Krü)		Sprichwörtlich für einen einfältigen Glauben
Köhlerhaken (Thü)	Köhlerhaue (Erz), Spreisshaken (Krü), Spreisselhaken (Pi), Ziehhaken, Langhaken (Ficht), Störhaken, Reisshaken (Harz)	Haken zum Aufreissen des Erddaches und zum Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Köhlerhaue (Erz)	Spreisshaken (Krü), Spreisselhaken (Pi), Ziehhaken, Langhaken (Ficht), Störhaken, Reisshaken (Harz), Köhlerhaken (Thü)	Haken zum Aufreissen des Erddaches und zum Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Köhlerkrücke (Erz)	Klopfstange (Pi), Glättbrett, Klappholz (Ze)	Brett an einem langen Stiel zum Glätten und Verdichten der Abdeckung

Köhlerlanze (Bay)	Stachel, Rumenstab, Schürbaum (Pi), Spiess, Rumeneisen, Köhlerspiess, Rumenstange, Raumpfahl (Pi), Eisenstange (Saar)	Stange/Stock zum Stechen der Rumenlöcher und Prüfen des Verkohlungsstandes
Köhlermeister		Der erfahrenste und qualifizierteste Köhler am Meiler, der die Verkohlung leitet
Köhlern	Ars carbonaria, Verkohlen, Kohlenschwelen (Krü), Kohlenbrennen (Krü), Niederkohlen (Krü), Kokeln (Saar)	Einen Meiler kohlen, zu Kohlen niederbrennen
Köhlerspiess	Stachel, Rumenstab, Schürbaum (Pi), Spiess, Rumeneisen, Rumenstange, Raumpfahl (Pi), Köhlerlanze (Bay), Eisenstange (Saar)	Stange/Stock zum Stechen der Rumenlöcher und Prüfen des Verkohlungsstandes
Köhlerstange (Erz/Thür)	Zündstange, Zündruthe (Krü)	Lange Holzstange zum Anzünden des Meilers durch einen Zündkanal
König (Ficht)	Quendelholz (Erz), Quandelpfahl (Krü), Quandelstange(Ficht), Quandelruthe (Krü), Meilerstange	Richtstange in der Mitte des Meilers, auch: Gewölbte Kuppe des Erddaches um den Quandelschacht herum
Köte (Harz)		Köhlerhütte
Kohl	Meiler, Bock (Pi), Richtmeiler (Krü), Erdmeiler, stehender Erdmeiler	Stehender Erdmeiler
Kohlenbrennen (Krü)	Ars carbonaria, Köhlern, Kohlenschwelen (Krü), Verkohlen, Niederkohlen (Krü), Kokeln (Saar)	Einen Meiler kohlen, zu Kohlen niederbrennen
Kohlen-Gehau (Ze)	Kohlrevier, Kohlhau (Thü), Geköhl (Krü), Kohlhai (Harz)	Zur Verkohlung bestimmter Waldbereich
Kohlenklein	Krösekohle (Erz), Praschen (Oe)	Kohlestückchen (teilw. Stübbe, Lösche…)
Kohlen-Krail (Ze)	Harke, Kohlen-Krail (Ze), Kohlrechen	Holzrechen/Harke zum Ausziehen der Kohlen

Kohlenlangen (Ficht)	Stören (Erz), Aufreissen (Ficht), Ernten, Aufbrechen, Ausladen (Krü), Ausputzen (Oe), Spleissen, Auslangen (Pi), Kohleziehen, Ausstossen	Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Kohlenschweiss (Pi)		Weisslicher Dunst (Wasserdampf), der aus dem kohlenden Meiler aufsteigt
Kohlenschwelen (Krü)	Ars carbonaria, Verkohlen, Kohlenbrennen (Krü), Köhlern, Niederkohlen (Krü), Kokeln (Saar)	Einen Meiler kohlen, zu Kohlen niederbrennen
Kohlenstifte (Krü)	Reiß-Kohlen (Krü), Zeichenkohlen	Dünne Kohlestifte zum Zeichnen mit Kohle
Kohlenwagen	Kuhlsaad (Erz)	Fuhrwerk zum Transport der Kohlen
Kohleschaufel		flache Schaufel mit langem Stiel z.B. zum Aufbringen der Meilerbedeckung
Kohleziehen	Stören (Erz), Aufreissen (Ficht), Ernten, Aufbrechen, Ausladen (Krü), Ausputzen (Oe), Spleissen, Spleissen, Kohlenlangen, Ausstossen	Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Kohlgabel	Grepe (Sau)	Grobe Gabel zum Kohleziehen und Aufbringen des Rauhdaches
Kohlgrube	Grubenmeiler	Frühe Art der Verkohlung in Gruben
Kohlhai (Harz)	Kohlrevier, Kohlhau (Thü), Geköhl (Krü), Kohlen-Gehau (Ze)	Zur Verkohlung bestimmter Waldbereich
Kohlhau (Thü)	Kohlrevier, Geköhl (Krü), Kohlen-Gehau (Ze), Kohlhai (Harz)	Zur Verkohlung bestimmter Waldbereich
Kohlholz		Holz zum Meilerbau
Kohlplatte	Meilerstätte, Kohlstätte, Bratte, Länd (Oe), Kohlplatz, Kohlungsplatz, Platte (Saar)	Kreisrunde, ebene Stelle, auf der der Meiler errichtet wird

Kohlplatz	Meilerstätte, Kohlplatte, Kohlstätte, Bratte, Länd (Oe), Kohlungsplatz, Platte (Saar)	Kreisrunde, ebene Stelle, auf der der Meiler errichtet wird
Kohlrechen	Harke, Kohlen-Krail (Ze)	Holzrechen zum Ausziehen der Kohlen
Kohlrevier	Kohlhau (Thü), Geköhl (Krü), Kohlen-Gehau (Ze), Kohlhai (Harz)	Zur Verkohlung bestimmter Waldbereich
Kohlstätte	Meilerstätte, Kohlplatte, Bratte, Länd (Oe), Kohlplatz, Kohlungsplatz, Platte (Saar)	Kreisrunde, ebene Stelle, auf der der Meiler errichtet wird
Kohlungsplatz	Meilerstätte, Kohlplatte, Kohlstätte, Bratte, Länd (Oe), Kohlplatz,, Platte (Saar)	Kreisrunde, ebene Stelle, auf der der Meiler errichtet wird
Kohlwerk (Oe)	Liegender Meiler (Krü), Legemeiler (Krü), Langmeiler (Krü)	Erdmeiler bestehend aus horizontal liegenden Hölzern/Stämmen
Kokeln (Saar)	Kohlenbrennen (Krü), Kohlenschwelen (Krü), Köhlern, Verkohlen, Niederkohlen (Krü), Ars Carbonaria	Einen Meiler kohlen, zu Kohlen niederbrennen
Kopf	Kuppe, Hut, Haube (Krü), Kopfholz (Pi), Grind (CH)	Oben abschliessende Holzlage des Erdmeilers
Kopfholz (Pi)	Kuppe, Hut, Kopf, Haube (Krü), Grind (CH)	Kleine Hölzer für Kopf/ Kuppe des Meilers
Kopffülle (vB)	Füllholz (Erz)	Abschliessendes Füllen und Bedecken des bis zur Kuppe durchgekohlten Quandelschachtes
Kopfkohlen		Kohlen aus Kopf/Kuppe des Meilers
Kopfmachen		Kopf/Kuppe des Meilers setzen
Krätze (Harz)	Krucke (Ficht), Störer (Erz)	Scharre zum Abräumen des Erddaches des gekohlten Meilers
Krösekohle (Erz)	Praschen (Oe), Kohlenklein	Kohlestückchen (teilw. Stübbe, Lösche…)

Krucke (Ficht)	Krätze (Harz), Störer (Erz)	Scharre zum Abräumen des Erddaches des gekohlten Meilers
Kuhlsaad (Erz)	Kohlenwagen	Fuhrwerk zum Transport der Kohlen
Kuppe	Hut, Kopf, Haube (Krü), Kopfholz (Pi), Grind (CH)	Oben abschliessende Holzlage des Erdmeilers
Länd (Oe)	Meilerstätte, Kohlplatte, Kohlstätte, Bratte, Kohlplatz, Kohlungsplatz, Platte (Saar)	Kreisrunde, ebene Stelle, auf der der Meiler errichtet wird
Lätschdecke (Erz)	Rauhdach, Hecke (Ficht)	Abdeckung des Meilers aus Reisig, Laub, Stroh, Heu, Fichtenzweigen, Moos oder Heidekraut, um das Holz vor Einsickern der Erde des Erddaches zu schützen
Langhaken (Ficht)	Köhlerhaue (Erz), Spreisshaken (Krü), Spreisselhaken (Pi), Ziehhaken, Störhaken, Reisshaken (Harz), Köhlerhaken (Thü)	Haken zum Aufreissen des Erddaches und zum Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Langmeiler (Krü)	Liegender Meiler (Krü), Legemeiler (Krü), Kohlwerk (Oe)	Erdmeiler bestehend aus horizontal liegenden Hölzern/Stämmen
Legemeiler (Krü)	Liegender Meiler (Krü), Langmeiler (Krü), Kohlwerk (Oe)	Erdmeiler bestehend aus horizontal liegenden Hölzern/Stämmen
Lendköhlerei	Platzköhlerei	Köhlerei auf beständigen Plätzen (im Unterschied zur Waldköhlerei)
Lesekohlen (Krü)	Stückkohlen (Pi), Gerbkohlen (Pi), Lösekohlen (Thü/Erz). Staufkohlen (Krü/vB)	Grosse Kohlestücke
Lichtköhler (Krü)		Grubenköhler
Liegender Meiler (Krü)	Langmeiler (Krü), Legemeiler (Krü), Kohlwerk (Oe)	Erdmeiler bestehend aus horizontal liegenden Hölzern/Stämmen
Lösch (Oe)	Stübbe (Harz), Löschi (CH), Krösekohle (Erz), Gestübe (Krü), Lösche, Meilererde, Deckerde (Ficht)	Erd/Kohlegriesmischung zum Abdecken des Meilers (Erddach)

Lösche	Stübbe (Harz), Löschi (CH), Krösekohle (Erz), Gestübe (Krü), Lösch (Oe), Meilererde, Deckerde (Ficht)	Erd/Kohlegriesmischung zum Abdecken des Meilers (Erddach)
Löschi (CH)	Stübbe (Harz), Krösekohle (Erz), Gestübe (Krü), Lösche, Lösch (Oe), Meilererde, Deckerde (Ficht)	Erd/Kohlegriesmischung zum Abdecken des Meilers (Erddach)
Löschimantel (CH)	Erddach, Wasemstücke (Saar), Grassoden, Frasen (Sau), Plaggen	Äussere Hülle/Bedeckung des Meilers mit einer Erd/ Kohlegriesmischung
Löschkohlen (Krü)	Bäckerkohlen (Krü)	Bei offenem Feuer entstehende Kohlen minderer Qualität
Lösekohlen (Thür/Erz)	Stückkohlen (Pi), Lesekohlen (Krü) Gerbkohlen (Pi), Staufkohlen (Krü/vB)	Grosse Kohlestücke
Luftstechen (Erz)	Regieren (des Feuers), Feuerarbeit, Anräumen	Lenkung der Verkohlung des Meilers durch Zug-/ Rumenlöcher…
Märtler (Pi)	Brände, Raucher (Erz), Stumpen, Füchse (Harz), Rotkohle (Oe), Brandle (Erz)	Unvollständig gekohlte Hölzer
Mandl (Oe)	Schliwwere (Saar)	Die ersten (oft schräg zugespitzten) um den Quandelschacht gestellten Holzreihen
Meiler	Bock (Pi), Kohl, Richtmeiler (Krü), Erdmeiler, stehender Erdmeiler	Stehender Erdmeiler
Meilerbrücke	Bodenrost, Brücke	Holzrost als Unterlage für den Meilerbau (alpenländisch)
Meilererde	Stübbe (Harz), Löschi (CH), Krösekohle (Erz), Gestübe (Krü), Lösche, Lösch (Oe), Deckerde (Ficht)	Erd/Kohlegriesmischung zum Abdecken des Meilers (Erddach)
Meilerfuss		Basis/Sockel des Meilers
Meilerstätte	Kohlplatte, Kohlstätte, Bratte, Länd (Oe), Kohlplatz, Platte (Saar),Kohlungsplatz	Kreisrunde, ebene Stelle, auf der der Meiler errichtet wird

Meilerstange	Quendelholz (Erz), Quandelpfahl (Krü), Quandelstange(Ficht), Quandelruthe (Krü), König (Ficht)	Richtstange in der Mitte des Meilers
Meilertreppe	Steigbaum	Meilerstiege aus einem Baumstamm
Mittelstoß	Mittlere Etage, mittleres Stockwerk, mittlere Schicht, mittleres Geschoss, mittleres Gesetz, Mittlerer Satz (CH)	Mittlere Lage der Hölzer des Erdmeilers
Mittlere Etage	Mittelstoß, mittleres Stockwerk, mittlere Schicht, mittleres Geschoss, mittleres Gesetz, mittlerer Satz (CH)	Mittlere Lage der Hölzer des Erdmeilers
Mittlere Schicht	Mittlere Etage, mittleres Stockwerk, Mittelstoß, mittleres Geschoss, mittleres Gesetz, mittlerer Satz (CH)	Mittlere Lage der Hölzer des Erdmeilers
Mittlerer Satz (CH)	Mittlere Etage, mittleres Stockwerk, Mittelstoß, mittleres Geschoss, mittleres Gesetz, mittlere Schicht	Mittlere Lage der Hölzer des Erdmeilers
Mittleres Geschoss	Mittlere Etage, mittleres Stockwerk, mittlere Schicht, mittleres Gesetz, Mittelstoß, mittlerer Satz (CH)	Mittlere Lage der Hölzer des Erdmeilers
Mittleres Gesetz	Mittlere Etage, mittleres Stockwerk, mittlere Schicht, mittleres Geschoss, Mittelstoß, mittlerer Satz (CH)	Mittlere Lage der Hölzer des Erdmeilers
Mittleres Stockwerk	Mittlere Etage, Mittelstoß, mittlere Schicht, mittleres Geschoss, mittleres Gesetz, mittlerer Satz (CH)	Mittlere Lage der Hölzer des Erdmeilers
Nassau-Siegensche Köhlerei		Variante der Sauerländer Meiler und Verwendung von Holz aus Haubergen

Niederkohlen (Krü)	Verkohlen (Krü), Kohlenbrennen (Krü), Kohlenschwelen (Krü), Köhlern, Ars Carbonaria, Kokeln (Saar)	Einen Meiler kohlen, zu Kohlen niederbrennen
Obere Ansteller (CH)	Hochrüstung, Oberrüstung, (Rüstung, Rüsthölzer), obere Aufsteller (CH), Stempen (Bay)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer etwa in halber Höhe des Meilers oder höher, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Obere Aufsteller (CH)	Hochrüstung, Oberrüstung, (Rüstung, Rüsthölzer), obere Ansteller (CH), Stempen (Bay)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer etwa in halber Höhe des Meilers oder höher, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Obergeschoss	Oberste Etage, oberstes Stockwerk, oberste Schicht, Oberstoß, oberstes Gesetz, oberster Satz (CH)	Oberste Lage der Hölzer im Erdmeiler
Oberrüstung	Rüsthölzer, Obere Aufsteller (CH), (Hochrüstung, Rüstung), Obere Ansteller (CH), Stempen (Bay)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer etwa in halber Höhe des Meilers oder höher, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Oberste Etage	oberstes Stockwerk, oberste Schicht, Obergeschoss, oberstes Gesetz, Oberstoß, oberster Satz (CH)	Oberste Lage der Hölzer im Erdmeiler
Oberste Schicht	Oberste Etage, oberstes Stockwerk, Obergeschoss, oberstes Gesetz, Oberstoß, oberster Satz (CH)	Oberste Lage der Hölzer im Erdmeiler
Oberster Satz (CH)	Oberste Etage, oberstes Stockwerk, Obergeschoss, oberstes Gesetz, Oberstoß, oberste Schicht	Oberste Lage der Hölzer im Erdmeiler
Oberstes Gesetz	Oberste Etage, oberstes Stockwerk, oberste Schicht, Obergeschoss, Oberstoß, oberster Satz (CH)	Oberste Lage der Hölzer im Erdmeiler

Oberstes Stockwerk	Oberste Etage, Oberstoß, oberste Schicht, Obergeschoss, oberstes Gesetz, oberster Satz (CH)	Oberste Lage der Hölzer im Erdmeiler
Oberstoß	Oberste Etage, oberstes Stockwerk, oberste Schicht, Obergeschoss, oberstes Gesetz, oberster Satz (CH)	Oberste Lage der Hölzer im Erdmeiler
Quandel	Kamin (Sau), Quandelschacht, Füllihus (CH)	Schornsteinartiger Schacht in der Mitte des Meilers zum Anzünden und Nachfüllen
Quandelkohlen	Schmiedekohlen, Grösekohle, Schmiedepraschen (Oe), Braschen (Oe), Splitt (Erz)	Um den Quandelschacht herum gebrannte kleine (minderwertigere) Kohlen
Quandelpfahl (Krü)	Quendelholz (Erz), Quandelstange(Ficht); Quandelruthe (Krü), Meilerstange, König (Ficht)	Richtstange in der Mitte des Meilers
Quandelruthe (Krü)	Quendelholz (Erz), Quandelpfahl (Krü), Quandelstange(Ficht), Meilerstange, König (Ficht)	Richtstange in der Mitte des Meilers
Quandelschacht	Kamin (Sau), Quandel, Füllihus (CH)	Schornsteinartiger Schacht in der Mitte des Meilers zum Anzünden und Nachfüllen
Quandelstange (Ficht)	Quendelholz (Erz), Quandelpfahl (Krü), Quandelruthe (Krü), Meilerstange, König (Ficht)	Richtstange in der Mitte des Meilers
Quendelholz (Erz)	Quandelstange, Quandelpfahl (Krü), Quandelruthe (Krü), Meilerstange, König (Ficht)	Richtstange in der Mitte des Meilers
Pastor	Schwarzer Meiler	Meiler mit Erddach aus Stübbe/Lösche… vor dem Anzünden
Peßl (Oe)	Stößl (Oe), Schopper Oe)	Stampfer zum Verdichten der Abdeckung auf dem Meilerkopf

Pfeifen	Flöten, Rauchlöcher, Raumlöcher (Sp), Register (vB), Rumen (Krü), Zuglöcher (Erz)	Zuglöcher zu Be- und Entlüftung in der Abdeckung des Meilers, die im Laufe der Verschwelung in die Abdeckung gestochen werden
Plaggen	Grassoden, Frasen (Sau), Wasemstücke (Saar), Löschimantel (CH), Erddach	Äussere Hülle/Bedeckung des Meilers mit einer Erd/ Kohlegriesmischung hier: ausgestochene Stücke der oberen (Gras)Wiesenschicht
Platte (Saar)	Meilerstätte, Kohlplatte, Kohlstätte, Bratte, Länd (Oe), Kohlplatz, Kohlungsplatz	Kreisrunde, ebene Stelle, auf der der Meiler errichtet wird
Platzköhlerei	Lendköhlerei	Köhlerei auf zur Dauernutzung eingerichteten Plätzen (im Unterschied zur Waldköhlerei)
Praschen (Oe)	Kohlenklein, Krösekohle (Erz)	Kohlestückchen (teilw. Stübbe, Lösche…)
Rasenklopfer	Traugott (Erz), Klöpper (Sau), Wahrhammer (Krü),	Grosser Holzschlägel zum Verdichten (Verwahren) des Meilers
Raucher (Erz),	Brände, Brandle (Erz), Stumpen, Füchse (Harz), Rotkohle (Oe), Märtler (Pi)	Unvollständig gekohlte Hölzer
Rauchlöcher	Flöten, Raumlöcher (Sp), Pfeifen, Register (vB), Rumen (Krü), Zuglöcher (Erz)	Zuglöcher zu Be- und Entlüftung in der Abdeckung des Meilers, die im Laufe der Verschwelung in die Abdeckung gestochen werden
Rauhdach	Lätschdecke (Erz), Hecke (Ficht)	Abdeckung des Meilers aus Reisig, Laub, Stroh, Heu, Fichtenzweigen, Moos oder Heidekraut, um das Holz vor Einsickern der Erde des Erddaches zu schützen
Raumlöcher Sp)	Flöten, Rauchlöcher, Pfeifen, Register (vB), Rumen (Krü), Zuglöcher (Erz)	Zuglöcher zu Be- und Entlüftung in der Abdeckung des Meilers, die im Laufe der Verschwelung in die Abdeckung gestochen werden

Raumpfahl (Pi)	Stachel, Rumenstab, Schürbaum (Pi), Spiess, Rumeneisen, Köhlerspiess, Rumenstange, Köhlerlanze (Bay), Eisenstange (Saar)	Stange/Stock zum Stechen der Rumenlöcher und Prüfen des Verkohlungsstandes
Rechkohle	Ziehkohle	Mittelgrosse Kohlestücke, die mit der Harke/dem Rechen gezogen werden
Regieren (des Feuers)	Feuerarbeit, Luftstechen (Erz), Anräumen	Lenkung der Verkohlung des Meilers durch Zug-/ Rumenlöcher
Register (vB)	Flöten, Rauchlöcher, Raumlöcher (Sp), Pfeifen, Rumen (Krü), Zuglöcher (Erz)	Zuglöcher zu Be- und Entlüftung in der Abdeckung des Meilers, die im Laufe der Verschwelung in die Abdeckung gestochen werden
Reisshaken (Harz)	Köhlerhaue (Erz), Spreisshaken (Krü), Spreisselhaken (Pi), Ziehhaken, Köhlerhaken (Thür), Langhaken (Ficht), Störhaken	Haken zum Aufreissen des Erddaches und zum Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Reisskohlen (Krü)	Kohlenstifte (Krü), Zeichenkohlen	Dünne Kohlestifte zum Zeichnen mit Kohle
Reisslöcher (Ze)	Riesslöcher (vB), rote Augen (Ficht)	Risse oder Löcher in der Abdeckung, die zum Einsinken der Meilerdecke führen
Richten	Stellen des Meilers, Aufsetzen, Holzarbeit, Aufschlichten (Bay)	Errichten/Aufstellen/Bauen des Meilers
Richtmeiler (Krü)	Meiler, Bock (Pi), Kohl, Erdmeiler, stehender Erdmeiler	Stehender (gerichteter) Erdmeiler
Riesslöcher (vB)	Reisslöcher (Ze), rote Augen (Ficht)	Risse oder Löcher in der Abdeckung, die zum Einsinken der Meilerdecke führen
Rote Augen (Ficht)	Riesslöcher (vB), Reisslöcher (Ze)	Risse oder Löcher in der Abdeckung, die zum Einsinken der Meilerdecke führen

Rotkohle (Oe)	Raucher (Erz), Stumpen, Füchse (Harz), Märtler (Pi), Brände, Brandle (Erz)	Unvollständig gekohlte Hölzer
Rüsthölzer	Rüstung (Fussrüstung, Hochrüstung), Aufsteller (CH), Stempen (Bay), Ansteller (CH)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Rüstung	Rüsthölzer (Hochrüstung, Fussrüstung), Aufsteller (CH), Stempen (Bay), Ansteller (CH)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Rumen (Krü)	Flöten, Rauchlöcher, Raumlöcher (Sp), Pfeifen, Register (vB), Zuglöcher (Erz)	Zuglöcher zu Be- und Entlüftung in der Abdeckung des Meilers, die im Laufe der Verschwelung in die Abdeckung gestochen werden
Rumeneisen	Stachel, Rumenstab, Schürbaum (Pi), Spiess, Köhlerspiess, Eisenstange (Saar), Rumenstange, Raumpfahl (Pi), Köhlerlanze (Bay)	Stange/Stock zum Stechen der Rumenlöcher und Prüfen des Verkohlungsstandes
Rumenstab	Stachel, Schürbaum (Pi), Spiess, Rumeneisen, Köhlerspiess, Eisenstange (Saar), Rumenstange, Raumpfahl (Pi), Köhlerlanze (Bay)	Stange/Stock zum Stechen der Rumenlöcher und Prüfen des Verkohlungsstandes
Rumenstange	Stachel, Rumenstab, Schürbaum (Pi), Spiess, Rumeneisen, Köhlerspiess, Raumpfahl (Pi), Köhlerlanze (Bay), Eisenstange (Saar)	Stange/Stock zum Stechen der Rumenlöcher und Prüfen des Verkohlungsstandes
Sauerländer Meiler (Sau)	Stockmeiler (vB)	Meiler aus Stockholz/ Astholz/Knüppeln
Satz (CH)	Etage, Stoß, Stockwerk, Schicht, Gesetz, Geschoss	Holzlage des stehenden Erdmeilers (Unter, Mittel, Ober)
Schicht	Geschoss, Etage, Stoß, Stockwerk, Gesetz, Satz, (CH)	Holzlage des stehenden Erdmeilers (Unter, Mittel, Ober)

Schlagen	Blasen, Werfen, Schütteln, Schütten, (Auf-)Stossen (Erz)	Gasexplosionen im Meiler (zu viel Luftzufuhr und zu wenig Luftabfuhr)
Schlichten des Meilers	Ausschmahlen (Krü), Ausstümpeln (Krü), Auslegen (Oe)	Füllen von Zwischenräumen beim Aufsetzen des Meilers
Schliwwere (Saar)	Mandl (Oe)	Die ersten (oft schräg zugespitzten) um den Quandelschacht gestellten Holzreihen
Schmiedekohlen (Oe)	Braschen (Oe), Grösekohle, Schmiedepraschen (Oe), Quandelkohlen, Splitt (Erz)	Kleine Kohlestücke
Schmiedepraschen (Oe)	Schmiedekohlen, Grösekohle, Braschen (Oe), Quandelkohlen, Splitt (Erz)	Kleine Kohlestücke
Schneidel (Pi)		Zweite Schicht/Etage/ Stockwerk/Geschoss der Hölzer im Meiler
Schopper (Oe)	Peßl (Oe), Stößl (Oe)	Stampfer zum Verdichten der Abdeckung auf dem Meilerkopf
Schürbaum (Pi)	Stachel, Rumenstab, Spiess, Rumeneisen, Köhlerspiess, Eisenstange (Saar), Rumenstange, Raumpfahl (Pi), Köhlerlanze (Bay)	Stange/Stock zum Stechen der Rumenlöcher und Prüfen des Verkohlungsstandes
Schütten	Blasen, Schlagen, Werfen, Schütteln, (Auf-)Stossen (Erz)	Gasexplosionen im Meiler (zu viel Luftzufuhr und zu wenig Luftabfuhr)
Schütteln	Blasen, Schlagen, Werfen, Schütten, (Auf-)Stossen (Erz)	Gasexplosionen im Meiler (zu viel Luftzufuhr und zu wenig Luftabfuhr)
Schwarzer Meiler	Pastor	Meiler mit Erddach aus Stübbe/Lösche… vor dem Anzünden
Schwarzmachen		Bedecken des Rauhdaches mit Erde/Lösche/Stübbe
Schweizer Meiler		Schweizer Variante des italienischen/ alpenländischen stehenden Erdmeilers

Segel (Oe)		Hohe Kopfseite des Langmeilers
Spiess	Stachel, Rumenstab, Schürbaum (Pi), Eisenstange (Saar), Rumeneisen, Köhlerspiess, Rumenstange, Raumpfahl (Pi), Köhlerlanze (Bay)	Stange/Stock zum Stechen der Rumenlöcher und Prüfen des Verkohlungsstandes
Spleissen	Stören (Erz), Aufreissen (Ficht), Ernten, Aufbrechen, Ausladen (Krü), Ausputzen (Oe), Kohleziehen, Ausstossen, Auslangen (Pi), Kohlenlangen (Ficht)	Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Splitt (Erz)	Schmiedekohlen, Braschen (Oe), Grösekohle, Schmiedepraschen (Oe), Quandelkohlen	Kleine Kohlestücke
Spreisselhaken (Pi)	Köhlerhaue (Erz), Spreisshaken (Krü), Ziehhaken, Langhaken (Ficht), Störhaken, Reisshaken (Harz), Köhlerhaken (Thü)	Haken zum Aufreissen des Erddaches und zum Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Spreisshaken (Krü)	Köhlerhaue (Erz), Spreisselhaken (Pi), Ziehhaken, Langhaken (Ficht), Störhaken, Reisshaken (Harz), Köhlerhaken (Thü)	Haken zum Aufreissen des Erddaches und zum Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Stachel	Rumenstab, Schürbaum (Pi), Spiess, Rumeneisen, Köhlerspiess, Rumenstange, Raumpfahl (Pi), Köhlerlanze (Bay), Eisenstange (Saar)	Stange/Stock zum Stechen der Rumenlöcher
Staufkohlen (Krü/vB)	Stückkohlen (Pi), Lesekohlen (Krü) Gerbkohlen (Pi), Lösekohlen (Thü/Erz)	Grosse Kohlestücke
Stehender Erdmeiler	Meiler, Bock (Pi), Kohl, Richtmeiler (Krü), Erdmeiler	Stehender Erdmeiler
Steigbaum	Meilertreppe	Meilerstiege aus einem Baumstamm

Stellen des Meilers	Aufsetzen, Richten, Holzarbeit, Aufschlichten (Bay)	Errichten/Aufstellen/Bauen des Meilers
Stempen (Bay)	Aufsteller (CH), Fussrüstung, Hochrüstung, Rüstung, Rüsthölzer, Ansteller (CH)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Stockholz	Knüppelholz (Sau), Astholz	Ungespaltenes Holz des Meilers
Stockmeiler (vB)	Sauerländer Meiler (Sau)	Meiler aus Stockholz/ Astholz/Knüppeln
Stockwerk	Geschoss, Etage, Stoß, Schicht, Gesetz, Satz (CH)	Holzlage des stehenden Erdmeilers (Unter, Mittel, Ober)
Stören (Erz)	Aufreissen (Ficht), Ernten, Aufbrechen, Ausladen (Krü), Ausputzen (Oe), Spleissen, Kohlenlangen (Ficht), Auslangen (Pi), Kohleziehen, Ausstossen	Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Störer (Erz)	Krätze (Harz), Krucke (Ficht)	Scharre zum Abräumen des Erddaches des gekohlten Meilers
Störhaken	Köhlerhaue (Erz), Spreisshaken (Krü), Spreisselhaken (Pi), Ziehhaken, Langhaken (Ficht), Reisshaken (Harz), Köhlerhaken (Thü)	Haken zum Aufreissen des Erddaches und zum Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Stößl (Oe)	Peßl (Oe), Schopper (Oe)	Stampfer zum Verdichten der Abdeckung auf dem Meilerkopf
Stoß	Geschoss, Etage, Stockwerk, Schicht, Gesetz, Satz (CH)	Holzlage des stehenden Erdmeilers (Unter, Mittel, Ober)
Stübbe (Harz)	Löschi (CH), Krösekohle (Erz), Gestübe (Krü), Lösche, Lösch (Oe), Meilererde, Deckerde (Ficht)	Erd/Kohlegriesmischung zum Abdecken des Meilers
Stückkohlen (Pi)	Lesekohlen (Krü) Gerbkohlen (Pi), Lösekohlen (Thü/Erz). Staufkohlen (Krü/ vB)	Grosse Kohlestücke

Stumpen	Raucher (Erz), Rotkohle, Füchse (Harz), Märtler (Pi), Brände, Brandle (Erz)	Unvollständig gekohlte Hölzer
Tabbert (Krü)		Birkenrinde zum Anzünden des Meilers mit einer Zündstange
Torfmeiler (Sp)		Meiler aus Torf, statt Holz
Traugott (Erz)	Rasenklopfer, Wahrhammer (Krü), Klöpper /Sau)	Grosser Holzschlägel zum Verdichten (Verwahren) des Meilers
Untere Ansteller (CH)	Fussrüstung, Unterrüstung, (Rüstung, Rüsthölzer), Stempen (Bay), Untere Aufsteller (CH)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer nah am Meilerfuss, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Untere Aufsteller (CH)	Fussrüstung, Unterrüstung, (Rüstung, Rüsthölzer), Stempen (Bay), Untere Ansteller (CH)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer nah am Meilerfuss, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Unterrüstung	Fussrüstung, Unterrüstung, (Rüstung, Rüsthölzer), Stempen (Bay), Untere Ansteller (CH), Untere Aufsteller (CH)	Ringsum auf den bedeckten Meiler gelegte Hölzer nah am Meilerfuss, um das Nachrutschen der trocknenden Abdeckung zu verhindern
Unterste Schicht	Erste Etage, erster Stoß, erstes Gesetz, erstes Geschoss, erstes Stockwerk, Fussscheite (Pi), Bodenstoß (Oe), erster Satz (CH)	Unterste Lage der Hölzer im Meiler
Verkohlen (Krü)	Niederkohlen (Krü), Kohlenschwelen (Krü), Kohlenbrennen (Krü), Köhlern, Ars Carbonaria, Kokeln (Saar)	Einen Meiler kohlen, zu Kohlen niederbrennen
Verlöschen (des Meilers) (Oe)		Verschliessen der Zuglöcher

Verwahren (vB)		Regelmäßige Meilerpflege (Kontrolle von Zug, Lüftung, Abdeckung; Ausbessern von Löchern; Verdichten der Bedeckung mit dem Wahrhammer…)
Wahrhammer (Krü))	Traugott (Erz), Rasenklopfer, Klöpper /Sau)	Grosser Holzschlägel zum Verdichten (Verwahren) des Meilers
Waldköhlerei		Köhlerei auf wechselnden Plätzen im Wald (im Unterschied zur dauerhaften Platzköhlerei
Wanderköhler		Köhler, der an unterschiedlichen Orten, kohlt (meist April - Oktober)
Wasemstücke (Saar)	Löschimantel (CH), Erddach, Grassoden, Frasen (Sau), Plaggen, Wasemstücke (Saar)	Äussere Hülle/Bedeckung des Meilers mit einer Erd/ Kohlegriesmischung hier: ausgestochene Stücke der oberen (Gras)Wiesenschicht
Werfen	Blasen, Schlagen, Schütteln, Schütten, (Auf-)Stossen (Erz)	Gasexplosionen im Meiler (zu viel Luftzufuhr und zu wenig Luftabfuhr)
Windschauer	Windschirm	Zaunartiger Windschutz um den Meiler herum
Windschirm	Windschauer	Zaunartiger Windschutz um den Meiler herum
Zeichenkohlen	Kohlenstifte (Krü), Reiß-kohlen (Krü)	Dünne Kohlestifte zum Zeichnen mit Kohle
Ziehhaken	Köhlerhaue (Erz), Spreisshaken (Krü), Spreisselhaken (Pi), Langhaken (Ficht), Störhaken, Reisshaken (Harz), Köhlerhaken (Thü)	Haken zum Aufreissen des Erddaches und zum Ausziehen der Kohlen aus dem abgekühlten Meiler
Ziehkohle	Rechkohle	Mittelgrosse Kohlestücke, die mit der Harke/dem Rechen gezogen werden
Zünden	Anfachen (Thür), (Ent-) Anzünden, Anstecken (Sau), Anbrennen (Erz), Entfachen	Anzünden des Meilers

Zündkanal	Anzündetechnik z.B. im Erzgebirge und Thüringen	Kanal am Meilerfuss bis zur Mitte des Meilers, durch den die Zündstange eingeführt wird
Zündruthe (Krü)	Zündstange, Köhlerstange (Erz/Thür)	Lange Holzstange zum Anzünden des Meilers durch einen Zündkanal
Zündstange	Köhlerstange (Erz/Thür), Zündruthe (Krü)	Lange Holzstange zum Anzünden des Meilers durch einen Zündkanal
Zuglöcher (Erz)	Flöten, Rauchlöcher, Raumlöcher (Sp), Pfeifen, Register (vB), Rumen (Krü)	Zuglöcher zu Be- und Entlüftung in der Abdeckung des Meilers, die im Laufe der Verschwelung in die Abdeckung gestochen werden

Herkunftsregionen:
Bay = Bayern
CH = Schweiz
Erz = Erzgebirge
Ficht = Fichtelgebirge
Harz = Harz
Oe = Oesterreich
Saar = Saarland
Sau = Sauerland
Thü = Thüringen

Historische Fachliteratur:
Krü = Johann Georg Krünitz, Oeconomische Encyclopädie, ab 1773
Pi = Pierer's Universal-Lexikon, Band 9, Altenburg 1860
Sau = Alex Schlinkert, Die Holzverkohlung im Sauerland, Fredeburg 1987
Sp = Johann Leonhard Späth, Praktische Abhandlung über das Verkohlen des Holzes, Nürnberg 1800
vB = Carl Heinrich Edmund Freiherr von Berg, Anleitung zum Verkohlen des Holzes, Darmstadt 1828/1860
Ze = Johann Heinrich Zedler (Verleger), Grosses vollständiges Universal Lexikon aller Wissenschaften und Künste, Halle und Leipzig, 1731 - 1754